

備品操作ガイド

Equipment Usage Guide

空調リモコン操作方法

Air-conditioning Controller



- 運転切替** ボタンで「自動」「暖房」「除湿」「冷房」を選択します。
 Select "Auto" "Heating" "Dry" "Cooling" with the operation Switching button.
 请按运转模式的按键来切换运转的模式。
- 室温** ボタンで温度調整をします。
 Adjust temperature with Room temperature button.
 请以室温调整的按键来设定房间内的温度。
- 表示画面をみながら、**風速切替** **自動風向** ボタンの設定を行います。
 "Wind speed" "Wind direction" button settings are operated while watching the display screen.
 您可以边看显示窗的画面,按风速,风向按键来进行调整。

TVリモコン操作方法

TV Remote Control/ 电视遥控器



金庫の使い方

Hou to use a safety box/ 保险柜的使用方法

施錠手順 How to lock/ 如何上锁

- 保管したい物品を庫内に入れます。
 Put your valuables in the safe.
 将您想要放入金库保管的物品放入后。
 - 4ケタの暗証番号を入力します。
 Choose your 4 digits password.
 输入您想要设定的4位数的号码。
 - "CLOSE"キーを押し、施錠します。
 Press the "CLOSE" key to lock the safe.
 接着按下CLOSE的按键,门将会自动上锁。
 - 施錠が完了すると、ディスプレイに "CLOSEd" と表示されます。
 The display shows "CLOSEd" when the safe is locked.
 上锁后,请确认显示窗口出现CLOSEd的画面。
- ★** 暗証番号入力中、中断し最初からやり直される場合は、"CLEAR"キーを押しします。
 Press "CLEAR" key if you want to resume the process.
 密码设定中,如果想要变更,重新设定的话,请按CLEAR后再设定。

開錠手順 How to unlock/ 如何开锁

- 施錠時に確定した暗証番号を入力すると、自動的に扉が開錠します。
 The safe is unlocked automatically when you input your number.
 正确输入您设定的4位数密码后,门将会自动打开。
- 開錠が完了すると、ディスプレイに "OPENd" と表示されます。
 The display shows "OPENd" when the safe is unlocked.
 保险柜的门开启后,显示窗会显示OPENd 的画面。

- 連続して3回、無効な暗証番号を入力されると、どのキーを押してもディスプレイに"HOLD 15"と表示され、セキュリティブロックが作動します。
 The security block will show "HOLD 15" on the display if you input the wrong number three times.
 输入的4位数密码,错误3次后,安全系统将会启动,无法打开,无论您按哪一个按键,显示窗撒谎功能会有HOLD15的画面。

- セキュリティブロックは、約15分後自動的に解除されます。
 The security block will be unlocked automatically after 15 minutes.
 15分钟后,安全系统将会自动解除。

- 無効な暗証番号が入力されると、ディスプレイに"E-CODe"と表示されます。
 The display show "E-CODe" when you input the wrong number.
 如果您继续输入无效的密码,显示窗上会出现E-CODe的画面。

暗証番号を忘れた場合は
フロントにお申し付けください。
 Please ask the front desk in case you forget the pasword you set.
 如果您忘了设定的密码,请通知酒店柜台。

目覚まし時計の使い方

Hou to use alarm clock

アラーム時刻の合わせ方 How to adjust the alarm

- アラームスイッチをOFFにします。
 Turn off the alarm switch.
- 「進む」または「戻る」を押して離します。
 ※「アラーム」の文字が点灯しアラーム時刻が点滅します。
 Press "forward" or "back" to release.
 ※Alarm character blinks ,alarm time light up.
- アラーム時刻を合わせます。
 ※「進む」または「戻る」を押してアラーム時刻をあわせます。
 Adjust the alarm time.
 ※Press forward or back to adjust the time.
- アラーム時刻合わせを終わります。
 ※約5秒間ボタン操作をしないと設定を終わり、アラーム時刻から日付表示に代わります。
 Alarm time is ended.
 ※You can not set it unless you operate the button for about 5 seconds.The alarm time changes to date display.

アラームスイッチのON/OFF設定 Alarm switch setting

- ON** アラーム ↑ アラームマーク
 設定時刻にアラームが鳴ります。
 ONにするとアラームマークが点灯。
 アラーム時刻から日付表示に変わります。
 Alarm sounds at set time.
 When set to on, the alarm lights.
 The alarm time changes to the data display.

- OFF** アラーム ↓ アラームマーク消える
 アラームを止めます、または鳴りません。
 アラームマーク消灯、日付・曜日・六曜を表示。
 Don't ring an alarm.
 Alarm mark is off ,date,day of the week displayed.